MANUEL D'UTILISATION 205PN – Série HS

- Coffre en acier robuste pour une meilleure protection contre les cambriolages
-Fermeture double verrou de 20mm
- Système de fermeture motorisé faisant appel aux toutes dernières technologies.
-Ecran LED indiquant le statut du coffre
- Ouverture à code 4 à 6 chiffres ou à clé. 2 clés de secours incluses

ALIMENTATION

Alimentation 4 piles AA.
Le système se met automatiquement en mode micro consommation.
ATTENTION :
Les 4 piles doivent être changées en même temps.
Ne pas mélanger piles neuves et piles faibles.
Ne pas utiliser d'autres piles que celles recommandées.

PROGRAMMATION DU CODE :

Entrez le code par défaut 1 2 3 4. L'écran va afficher « OPEN» (ouvert).
Une fois la porte ouverte, entrez votre code à 4 chiffres (ou 3, 5, 6 modifiable avec le dispositif électronique réf. ECU).
Appuyez sur # , l'écran va afficher « CLOSED » (fermé).
L'écran va afficher votre code, ce qui confirmera qu'il a bien été enregistré. Vous pouvez maintenant ouvrir le coffre avec votre code.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES :

Code caché :

Si vous pressez * avant de rentrer le code, l'écran n'affichera pas les chiffres, et ne montrera pas non plus le code après fermeture de la porte.

Fermeture automatique :

Après 4 tentatives d'ouverture, le système va se verrouiller automatiquement. A partir de ce moment, l'écran va afficher « HOLD15 » à chaque fois que vous presserez une touche.
Le système va se déverrouiller 15 minutes plus tard, , ce qui vous permettra de rentrer à nouveau le code (vous pouvez régler le temps de verrouillage de 0 à 60 minutes avec le dispositif électronique réf . ECU).

OUVERTURE D'URGENCE

Si le circuit électronique est défectueux, que les piles sont vides ou que vous avez oublié le code, utilisez la clé de secours pour ouvrir le coffre.
Enlevez le cache à droite du clavier
Insérez la clé et tournez.

MESSAGES D'ERREUR

Lorsque l'écran affiche les messages suivants, suivez les instructions ci-dessous :

ERROR	Le code est incorrect. Entrez le bon code.
ERROR1	La porte ne peut pas s'ouvrir normalement, et le verrou est bloqué. Poussez doucement la porte pour que le verrou se débloque.
ERROR2	Quand le verrou est bloqué (la porte est probablement restée déverrouillée), la porte ne peut être verrouillée. Poussez doucement la porte pour fermer correctement.

FIXATION DU COFFRE

Fixez le coffre dans un endroit où il ne sera pas facile de le bouger.
Des trous sont déjà percés au fond et au dos du coffre..
Tourner les chevilles expansibles dans le sens des aiguilles d'une montre pour les séparer.
Utilisez les chevilles expansibles (ou vis de serrage) pour fixer le coffre au mur.
Vérifiez que le coffre est bien mis en place avant de serrer les vis.
Utilisez les chevilles expansibles sur des murs de béton. Utilisez les vis de serrage pour des surfaces en bois.